

Technisches Merkblatt

Sto-Trittkonsole PH

Konsole aus Stahl und Kunststoff



Charakteristik

- Anwendung**
- zur Abstützung des Sto-Balkonaustritt
 - zur Reduzierung von Wärmebrücken

Eigenschaften

- aus verzinktem Stahl und Kunststoff
- hohe Stabilität
- geringe Wärmeleitfähigkeit
- gibt die korrekte Neigung des Balkonaustritts vor (5°)

Format

- Ausladung: 200, 250, 300 mm
- Höhe: 250 mm

Untergrund

Anforderungen

Der Untergrund muss eben, tragfähig, sauber und trocken sein.

Größere Unebenheiten müssen mechanisch egalisiert oder durch einen Putz nach EN 998-1 ausgeglichen werden.

Verarbeitung

Applikation

Die Trittkonsolen werden vor dem Anbringen der Dämmplatten montiert.

Die Sto-Trittkonsole PH mit zwei geeigneten Rahmendübeln (Massivbau) oder Schrauben (Holzbau) befestigen.

Es müssen mindestens zwei Trittkonsolen montiert werden, wobei der Abstand zur Laibung 25 cm nicht überschreiten sollte. Ist der Balkonaustritt breiter als 125 cm, sind mindestens drei Trittkonsolen anzubringen, wobei der Abstand zwischen den einzelnen Konsolen maximal 75 cm betragen darf.

Dämmplatten im Brüstungsbereich bündig zur Oberseite der Trittkonsole anbringen, sodass die Oberseite der Dämmplatten eine Neigung von 5° hat.

Anschließend eine zweite Dichtebene (z.B. mit StoFlexyl und StoGuard Mesh) ausbilden.

Technisches Merkblatt

Sto-Trittkonsole PH

Liefern

Verpackung Karton

Lagerung

Lagerbedingungen Trocken lagern.

Gutachten / Zulassungen

Kennzeichnung

Produktgruppe WDVS-Zubehör

Sicherheit

Beim vorliegenden Produkt handelt es sich um ein Erzeugnis. Die Erstellung eines Sicherheitsdatenblattes gemäß REACH Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II, ist nicht erforderlich.
Nähere Informationen finden Sie unter www.sto.de Rubrik Fachhandwerker / REACH.

Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen.

Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.

Technisches Merkblatt

Sto-Trittkonsole PH

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D - 79780 Stühlingen
Telefon: 07744 57-0
Telefax: 07744 57 -2178
infoservice@sto.com
www.sto.de